
ZMIANA TRAS KABLOWYCH
BEZ ZMIAN
K200/ELE
K200/TELE
istniejące
DO PRZENIESIENIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
ZMIANA TRAS KABLOWYCH
ZDEMONTOWAĆ CAŁY NIEOWIEZIONY I NIEPOTRZEBNY UKŁAD KABLOWY WRAZ Z UCHWYTAMI
WYKONAĆ OTWÓR W ŚCIANIE
WYKONAĆ PRZEBICIE W STROPIE
WYKONAĆ PRZEBICIE W ŚCIANIE
WYKONAĆ PRZEBICIE W STROPIE