



Drzwi wejściowe główne - widok ściany bocznej za wejściem


Drzwi wejściowe główne - widok ściany bocznej przed wejściem




Miejsce zamontowania kontrolera



Drzwi wejściowe boczne
- widok od strony wejścia do budynku




Drzwi wewnętrzne w budynku - widok od strony wyjścia z pomieszczenia



Pomiędzy **P1** a **KD**
położyć oddzielny peszel
Ø 20 z przelotką

Pomiędzy **P2** a **KD**
Położyć oddzielny peszel
Ø 20 z przelotką

Drzwi wewnętrzne w budynku - widok od strony wejścia do pomieszczenia



Pomiędzy **P3** a **KD**
położyć oddzielny peszel
Ø 20 z przelotką

Pomiędzy **P4** a **KD**
położyć oddzielny peszel
Ø 20 z przelotką